訂正書

◇「アクエリアンエイジ オルタナティブ　サテライト」の取扱説明書に誤りがありました。
お詫びと共に訂正させていただきます。

●79 ページ、「4-4-4　プロジェクターのインジケーター」の内容に誤りがありました。

誤

	POWER	STATUS	状　態	症　状／処　置
正常時	赤点灯	消灯	電源スタンバイ状態	
		緑点滅	クリーニング中	電源「ON」の操作はできません。
	緑点灯	緑点滅	ランプスタンバイ状態	電源「OFF」の操作はできません。
		緑点灯	通常時	
異常時	緑点灯	オレンジ点滅	プロジェクター内部が高温になっている	吸気口や排気口がふさがれている。
	赤点灯			
	赤点灯	緑点滅	ランプ異常または保護回路起動	STATUSインジケーターの緑点滅が消えてから電源を「ON」してください。
	緑点灯	赤/緑点滅	ランプ交換表示	光源ランプを交換してください。
	赤点灯	赤点滅		
		赤点灯		
	赤/緑点滅	消灯	ランプカバーが開いている	ランプカバーを閉じてください。
		点灯/点滅	故障	弊社サービス部門までご相談ください。

正

	POWER	STATUS	状　態	症　状／処　置
正常時	赤点灯	消灯	電源スタンバイ状態	
		緑点滅	クーリング中	電源「ON」の操作はできません。
	緑点灯	緑点滅	ランプスタンバイ状態	電源「OFF」の操作はできません。
		緑点灯	通常時	
異常時	緑点灯	オレンジ点滅	プロジェクター内部が高温になっている	吸気口や排気口がふさがれている。
	赤点灯			
	赤点灯	緑点滅	ランプ異常または保護回路起動	STATUSインジケーターの緑点滅が消えてから電源を「ON」してください。
	緑点灯	赤/緑点滅	ランプ交換表示	光源ランプを交換してください。
	赤点灯	赤点滅		
		赤点灯		
	赤/緑点滅	消灯	ランプカバーが開いている	ランプカバーを閉じてください。
		点灯/点滅	故障	弊社サービス部門までご相談ください。